


I- GENERALITE


Il s'agit d'un configurateur sur les prises de sol Arnould (configuration possible à l'aide de : menu déroulant, cases à cocher, quantités à renseigner...). Cet ouvrage paramétrable est en lien constant sur les tarifs fabricants garantissant ainsi la mise à jour permanente des prix. Ils vous garantissent la compatibilité des références entre elles, une décomposition exacte du produit vous permettant ainsi d'optimiser et de fiabiliser votre études. La base « prise de sol Arnould » est constituée **d'un seul groupe rassemblant l'ensemble des prises de sol Arnould : RJ45, PC, Sortie de câbles, Obturateur.**

II- UTILISATION


Ouvrir la base « prise de sol Arnould. Lors de la première ouverture il est nécessaire : si l'arborescence de gauche n'apparaît pas cliquez sur le bouton pour la faire apparaître, de régler la largeur du configurateur afin de voir l'ensemble des données, de masquer détail des configurateurs en cliquant sur le menu déroulant **Masquer** , De bien descendre dans le configurateur.



Sélectionner à l'aide des menus déroulants. Le type, la forme de la prise, le type de boîte d'encastrement et la rehausse.



Indiquer le quantitatif. La cellule jaune permet d'entrer le nombre de prises souhaitées.



Importer la configuration dans votre minute. Une fois la configuration établie, cliquer sur le bouton pour valoriser votre chiffrage. A noter que dans cette base, il vous incombera d'entrer le temps de pose.

Libellé	Unité	Qté	Prix unitaire fourniture	Référence	Fabricant	Mo
	Ens.	1				
Prises de sol équipées		1				
Prise 2p+t Carrée Clapet Metal	Un	5	34,80	48300	Arnould	01 - E
Boîte Etanche 81x81	Un	5	11,91	48400	Arnould	01 - E
Virole Hauteur 15mm	Un	5	8,04	48550	Arnould	01 - E
Obturateur De Rehausse	Un	5	2,54	48554	Arnould	01 - E